

Шиповые столярные соединения.

1. Шиповые изделия используют для
 - А) для изготовления фанеры
 - Б) для соединения проводов
 - В) для соединения деревянных частей изделия
 - Г) для обработки заготовок
2. Шип – это
 - А) выступ на конце одной из деталей
 - Б) углубление на одной из деталей
 - В) специальное приспособление
 - Г) специальный вид гвоздей
3. Проушина – это
 - А) любое отверстие в древесине
 - Б) выступ на конце одной из деталей
 - В) открытое углубление на одной из деталей
 - Г) деталь изделия служащая для его подвешивания.
4. Гнездо – это
 - А) любое углубление в древесине
 - Б) выступ на конце одной из деталей
 - В) отверстие остающиеся после вытаскивания гвоздя
 - Г) углубление входящее в состав шипового соединения
5. Щечками у прямого и косого шипа называют
 - А) срезанные торцевые части шипа
 - Б) боковые грани шипа
 - В) торцевая часть шипа
 - Г) боковая грань изделия
6. Заплечниками у прямого и косого шипа
 - А) срезанные торцевые части шипа
 - Б) боковые грани шипа
 - В) торцевая часть шипа
 - Г) боковая грань изделия
7. Количество шипов выбирают в зависимости
 - А) от ширины деталей
 - Б) от толщины деталей
 - В) от длины деталей
 - Г) от влажности древесины
8. Делается один шип то толщина изделия делится на:
 - А) 2
 - Б) 3
 - В) 4
 - Г) 5

9. С какими зубьями использовать пилу для запиливания шипов и проушин

- А) с мелкими
- Б) с крупными
- В) не имеет значения

10. Проушины и гнезда

- А) выдалбливаются при помощи долото и стамески
- Б) срезают пилой
- В) высверливают
- Г) не имеет значения

Результаты диагностики:

9-10 баллов – высокий уровень освоения содержания программы;

7-8 баллов – средний уровень освоения содержания программы;

менее 7 баллов – низкий уровень освоения содержания программы.